

KÄYTTÖOHJE

Hauskoja ja kuntoa kohottavia ulkoiluretkiä **MOBIKICK**in kanssa!

MOBIKICKillä voit liikkua lumen ja jään peittämällä alustoilla, mutta turvallisuussyistä johtuen laskettelurinteisiin ei saa mennä.

MOBIKICKiä laskettelusuksien siteisiin kiinnitettäessä tulisi huomioida seuraavaa:

- Parhaat sukset on pituudeltaan yli 180 cm. Tämän pituiset sukset antavat kantavuutta ja suuntavakavuutta myös lumisissa olosuhteissa.
- Mukana seuraa liukeste rimat, joiden avulla kengät saadaan pysymään suksen päällä ja luonnollisessa kulmassa. Liukeste tulisi kiinnittää puhdistettuun pintaan mallin mukaisesti. (katso kuvaa) Tarttuvuuden varmistamiseksi olisi hyvä lämmitellä riman liimapintaa esim. hellan tai kynttilän päällä.
- **MOBIKICK** kiinnitetään yhteen sukseen kerralla, huomioi että sukki asettuu kulmalla vasten alustaa joka tarkoittaa että **MOBIKICK** on hieman ”kallellaan” vasten suksea kun lukitus tapahtuu. Irrottaminen suksista käy helpoiten ayaamalla molemmat siteet kerralla.
- Mikäli liikut **MOBIKICK**illä mäessä ja tiukoissa kaarteissa, saattavat sukset irrota, jollei suksien siteitä ole kiristetty maksimi asentoon. **Muista säätää suksien siteet taas normaaliasentoon, jos myös laskettelet samoilla suksilla.**

MOBIKICK potkuttelu vinkkejä:

- Opettele potkiminen oikein alusta saakka. Suksen päällä oleva jalka tulisi olla lähellä sidettä ja kehon painopiste tulisi olla ohjaustangon päällä. Potku on voimakas ja sitä seuraa koko keho. Potkujalkaa tulisi vaihtaa noin 5-10 potkun jälkeen. Suosittelemme ”liukuesteen” käyttöä varsinkin liukkaalle alustalle.
- Ohjaaminen tapahtuu nostamalla ohjaustangosta. **Harjoittele ohjaamista ennen kun lähdet mäkiseen maastoon.**

Scanmobi Oy

e-mail: info@scanmobi.fi

gsm: 0500-697156

